


نقشه

A

مجموعه موتور



A

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
1	1E40FP-3Z-12	BACK CRANK CASE	پوسته عقب ميل لنگ SKN-4000	08-04-006
2	1E40FP-3Z.3.1	CRANK SHAFT	ميل لنگ SKN-4000	08-04-029
3	1E40FP-3Z-13	SEALING WASHER	واشر كارتل SKN-4000	08-04-016
4	1E40FP-3Z.5	WINDING	مگنت سمپاش SKN-4000	08-04-037
5	1E40FP-3Z-14	FRONT CRANK CASE	پوسته جلوي ميل لنگ SKN-4000	08-04-015
6	1E40FP-3Z.5	ROTOR	فلايويل SKN-4000	08-04-035
7	1E40FP-3Z.3.2	BEARING	رولبرينگ سر شاتون SKN-4000	08-04-027
8	1E40FP-3Z.3-4	RING	خار گزن بين سمپاش SKN-4000	08-04-026
9	1E40FP-3Z.3-3	PISTON PIN	گزن بين سمپاش SKN-4000	08-04-025
10	1E40FP-3Z.3-2	PISTON	پيستون سمپاش SKN-4000	08-04-023
11	1E40FP-3Z.3-5	PISTON RING	رينگ سمپاش SKN4000=TB43	08-04-024
12	1E40FP-3Z-6	SEALING WASHER	واشر زير سيلندر SKN-4000	08-04-003
13	1E40FP-3Z.3-6	WASHER	واشر رولبرينگ سر شاتون SKN-4000	08-04-028
14	1E40FP-3Z-4	GASKET	واشر كاربراتور SKN-4000	08-04-061
15	1E40FP-3Z-3	INSULATOR	كاتوچوبي كاربراتور SKN-4000	08-04-062
16	1E40FP-3Z-2	FLANGE	لوله مانيفولد SKN-4000	08-04-063
17	1E40FP-3Z.5	WINDING	كويل بيروني سمپاش SKN-4000	08-04-036
18	1E40FP-3Z-9	CAP	كلاهك شمع SKN-4000	08-04-045
19	1E40FP-3Z-21	CAP	سر شمع SKN-4000	08-04-038
20	1E40FP-3Z-22	SPRING	فنر سر شمع SKN-4000	08-04-039
21	4106J	SPARK PLUG	شمع SKN-4000,423	08-04-042
22	1E40FP-3Z-8	COVER	محافظ بالاي سيلندر SKN-4000	08-04-013
23	1E40FP-3Z-18	GASKET	واشر اگزوز SKN-4000	08-04-004
24	1E40FP-3Z-7	CYLINDER	سيلندر SKN-4000	08-04-001
25	1E40FP-3Z-5	GASKET	واشر محافظ اگزوز SKN-4000	08-04-005


A

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
26	1E40FP-3Z.2	MUFFLE	اگزوز SKN-4000	08-04-010
27	3WF-3-19	PROTECION	محافظ موتور SKN-4000	08-05-085
28	1E40FP-3Z-11	SEAL	كاسه نمد SKN-4000	08-04-018
29	1E40FP-3Z-20	FIXITY	نگهدارنده سيم مگنت SKN-4000	08-04-040
30	1E40FP-3Z-19	RATCHET	ماهك استارت SKN-4000	08-04-059
31	1E40FP-3Z-16	NUT	مهره دو سر ميل لنگ SKN-4000	08-04-031

نقشه

B

مجموعه کاربراتور و فیلتر هوا



B				
شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
1	1E40FP-3Z.1	CARBERATOR	مجموعه کاربراتور سمپاش SKN-4000	08-04-096
2	1E40F-3A.T2	AIR CLEANER ASSY	مجموعه فیلتر هوا کتابي SKN-4000	08-05-138
4	1E36F.16-2	AIR FILTER	فیلتر هوا کتابي SKN-4000	08-05-140
5	1E40F-3A.T2-2	PVC NET	قاب پشت فیلتر هوا کتابي SKN-4000	08-05-141
6	PZ14	SCREW	پیچ تنظیم گاز SKN-4000	08-04-073
7	PZ14	NUT	مهرد قفلي SKN-4000	08-04-074


B

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
8	PZ14		درپوش گاز کاربراتور SKN-4000	08-04-072
9	PZ14		سوزن کاربراتور SKN-4000	08-04-078
10	PZ14	SPRING	فنر گاز SKN-4000	08-04-076
11	PZ14	PISTON	پیستون گاز کاربراتور SKN-4000	08-04-075
12	PZ14	CASE	بدنه کاربراتور SKN-4000	08-04-071
13	PZ14	FLOAT	شناور SKN-4000	08-04-085
14	PZ14	GASKET	واشر پیاله شناور SKN-4000	08-04-083
15	PZ14	FLOAT BOWL	پیاله شناور SKN-4000	08-04-082
16	PZ14		نگهدارنده سوزن شناور SKN-4000	08-04-086
17	GB818-85	PIN	پین سوزن شناور SKN-4000	08-04-087
18	PZ14	VALVE	شیر سوخت SKN-4000	08-04-093
19	PZ14		سوزن شناور SKN-4000	08-04-088
20	PZ14		ژیگلور جت SKN-4000	08-04-081
21	PZ14		لوله کاربراتور SKN-4000	08-04-080
22	PZ14		پکینگ نگهدارنده کاربراتور SKN-4000	08-04-092
23	PZ14		نگهدارنده کاربراتور SKN-4000	08-04-089

نقشه

C

مجموعه استارت




C				
شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
1	1E40FP-3Z.4	STARTER	استارت كامل SKN-4000	08-04-097
2	1E40F-3Z.4-1	CASE	پوسته استارت SKN-4000	08-04-055
3	1E40F-3Z.4-7	SPIRAL SPRING	فنر استارت SKN-4000	08-04-053
4	1E40F-3Z.4-9	ROPE, RECOIL STARTER	طناب استارت SKN-4000	08-04-046
5	1E40F-3Z.4-2	KNOB, RECOIL STARTER	دسته استارت SKN-4000	08-04-058
6	1E40F-3Z-4-10	ROPE, RECOIL GURD	محافظ طناب استارت SKN-4000	08-04-057
7	1E40F-3Z.4-6	STARTER REEL	پولي استارت SKN-4000	08-04-052
8	1E40F-3Z.4-8	COLLAR	توپي استارت SKN-4000	08-04-051
9			واشر راهنای استارت SKN4000	08-04-099
10			واشر موجدار استارت SKN4000	08-04-100

نقشه

D

مجموعه فریم و باد بزن




D

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
1	3WF-3.11	BACK MAT	پشتی SKN-4000	08-05-005
2	3WF-3.12	FRAME	شاسی SKN-4000	08-05-006
3	3WF-3-4	GRADUATOR	صفحه مدرج SKN-4000	08-05-016
4	3WF-3-5	HANDLE	روکش اهرم SKN-4000	08-05-017
5	3WF-3-16	PLATE	قاب SKN-4000	08-05-023
6	3WF-3.3	DUST ROD	اهرم گردپاشی SKN-4000	08-05-015
7	3WF-3.4	THROTTLE ROD	اهرم گاز SKN-4000	08-05-020
8	3WF-3.25.1	THROTTLE ROPE	سیم گاز SKN-4000	08-05-031
9	3WF-3-15	CONNECTOR	واسطه اتصالی SKN-4000	08-05-014
10	3WF-3-12	PULLING ROD	رابط کششی SKN-4000	08-05-012
11	3WF-3.5	RUBBER PILLAR	ضربه گیر يك سر پیچ SKN-4000	08-05-033
12	3WF-3-13	IMPELLER	پروانه آلومینیومی SKN-4000	08-05-032
13	3WF-3.14	VOLUTE CASE	پوسته دمنده داخلی SKN-4000	08-05-082
14	3WF-3.13	VOLUTE CASE	پوسته دمنده خارجی SKN-4000	08-05-086
15	3WF-2.6.6-1	PIPE	لوله داخل مخزن سم SKN-4000	08-05-042
16	3WF-3-8	LID	قاب لوله داخل SKN-4000	08-05-036
17	3WF-3-9	WASHER	اورینگ لوله داخل مخزن سم SKN-4000	08-05-043
18	3WF-3-14	NET CAVER	درپوش SKN-4000	08-05-034
19	3WF-3.10	RUBBER PILLAR	ضربه گیر دو سر پیچ SKN-4000	08-05-037

نقشه

E

مجموعه مخزن سم و سوخت




E

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	3WF-3.17.1-2	LID	درب مخزن سم SKN-4000	08-05-065
2	3WF-3.17.1-1	AIR VALVE	سوپاپ درب مخزن SKN-4000	08-05-066
3	3WF-3.17.1-3	SEALING WASHER	واشر درب مخزن SKN-4000	08-05-067
4	3WF-3.20.1	FILTER	صافی مخزن سم SKN-4000	08-05-070
5	3WF-3.17-1	CHEMICAL TANK	مخزن سم SKN-4000	08-05-054
6	3WF-3.17.2-2	SEALING WASHER	واشر درپوش مهره SKN-4000	08-05-097
7	3WF-3.20.2-2	LINK PIPE	لوله متصل کننده SKN-4000	08-05-096
8	3WF-3.17.2-1	LID	درپوش پایین SKN-4000	08-05-099
9	3WF-2.6A.1-2	PLATE	صفحه بالایی قاب گردپاشی SKN-4000	08-05-094
10	3WF-3.7-2	DUSTING PLATE	قاب گرد پاش SKN-4000	08-05-092
11	3WF-3.7-1	SEALING WASHER	واشر آبندي لوله خرطومی SKN-4000	08-05-080
12	3WF-3.20-1	TUBE	شیلنگ سم پاشی SKN-4000	08-05-093
13	3WF-3.20-2	MISTING PLATE	قاب سم پاشی SKN-4000	08-05-081
14	3WF-3-1	CLAMP	بست نگهدارنده مخزن SKN-4000	08-05-091
15	3WF-3.6-2	RUBBER PLATE	صفحه لاستیکی SKN-4000	08-05-058
16	3WF-3.6-1	SLIDE	صفحه لغزان SKN-4000	08-05-057
17	3WF-3-22	ROCKER SHAFT	شافت اهرم گرد پاشی SKN-4000	08-05-045
18	3WF-3.6-4	SUPPORT ARM	بازوی نگهدارنده شافت SKN-4000	08-05-056
19	3WF-3.1	SHUTTER	پوسته زیر مخزن SKN-4000	08-05-049
20	3WF-3-23	FUEL TANK SUPPORT	نگهدارنده مخزن سوخت SKN-4000	08-05-052
21	3WF-3-21	PLUG	درپوش شافت SKN-4000	08-05-053
22	3WF-3.16	FUEL TANK	مجموعه تانک سوخت SKN-4000	08-05-064
23	3WF-3.16.2	FUEL TANK LID ASSEM	مجموعه درب تانک سوخت SKN-4000	08-05-063
24	3WF-3.16.1	FILTER NET ASSEM	صافی بنزین SKN-4000	08-05-059

نقشه

F

مجموعه نازل



F

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	كد کالا
1	3WF-3-6	BEND PIPE	لوله خمیده SKN-4000	08-05-079
2	3WF-3.19.4	CLIP ASSEM	بست لوله خرطومی بزرگ SKN-4000	08-05-114
3	3WF-3.19-4	HOSE	لوله لاستیکی خرطومی SKN-4000	08-05-112
4	3WF-3.19.5	CLIP ASSEM	بست لوله خرطومی کوچک SKN-4000	08-05-107
5	3WF-3.19.2	CONNECTOR ASSEM	مجموعه لوله اتصال SKN-4000	08-05-115
6	3WF-3.21-1	GUIDE PIPE	لوله هادی SKN-4000	08-05-106
7	3WF-3.21-2	CONNECT PIPE	لوله اتصالی SKN-4000	08-05-105
8	3WF-3.19.1	COCH ASSEM	شیر سم SKN-4000	08-05-102
9	3WF-3.19-3	LONG BEND PIPE	لوله خمیده پلاستیکی SKN-4000	08-05-104
10	3WF-3.19.3	NOZZEL ASSEM	مجموعه نازل SKN-4000	08-05-130
11	3WF-3.19.3-2	LID	مهره و ننتوری نازل SKN-4000	08-05-125
12	3WF-3.19.3.1-2	NOZZEL PIECE	اجزا سر نازل - پایه SKN-4000	08-05-123
13	3WF-3.19.3.1-1	NOZZEL PIPE	اجزا سر نازل - رویه SKN-4000	08-05-122
14	3WF-3.19.6	HAND ASSEM	مجموعه دسته نگهدارنده SKN-4000	08-05-164