



A مجموعه شاسی (1)



A

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	5815		
2	5652		
3	4748		
4	5678		
5	5657		
6	1940	واشر AS26AH9/3 ۱۹۴۰	01-18-185
7	3829	مهره AS ۳۸۲۹	01-18-192
8	5691		
9	2104		01-17-109
10	5738	تکیه گاه شافت گراندده ۵۷۳۸	01-19-131
11	4325		
12	2119		
13	5739	چرخ دنده ۱۲ دندانه ۵۷۳۹	01-19-128
14	5693		
15	5694		
16	5695	کلار تغییر جهت ۵۶۹۵	01-19-136
17	4509		
18	5653	پولی ۵۶۵۳	01-19-104
19	4663	پولی انتقال قدرت AS26AH9/3	02-30-102
20	3914	واشر ۳۹۱۴ زیر بدنه AS55B2	01-20-131
21	4519		
22	5722		
23	6177		
24	6193	تسمه انتقال قدرت ۶۱۹۳	01-19-103
25	5696	شافت اصلی ۵۶۹۶	01-19-133
26	5978		
27	5980	رابط دنده چرخ ۵۹۸۰	01-19-117
28	5981	فنر فشاری ۵۹۸۱	01-19-118
29	5979	دیسک کاور ۵۹۷۹	01-19-119
30	5982		
31	5710		
32	4934		

A

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
33	4225	مهره بادگیر AS26AH9/3	02-30-121
34	5704	چرخ دنده ۲۰ دندانه ۵۷۰۴	01-19-120
35	5705		
36	5706	چرخ دنده ۳۵ دندانه ۵۷۰۶	01-19-121
37	5707		
38	1008		
39	5697	کوبلینگ دنده زنجیر کوچک AS28	01-19-137
40	7114		
41	5451		
42	1950		
43	5977		
44	5668	خار رینگی ۵۶۶۸	01-19-114
45	5983		
46	5712		
47	6030		
48	5708	تکیه گاه شافت محور چرخ ۵۷۰۸	01-19-126
49	5656	فلانچ پلاستیکی ۵۶۵۶ AS28	01-19-127
50	5709	یاتاقان شافت ۵۷۰۹	01-19-125
51	6233		
52	5965		
53	5719		
54	1905	واشر AS55B2 U	01-20-145
55	1912	مهره AS55B2 ۱۹۱۲	01-20-148
56	6443		
57	3668	واشر زیر صفحه شیطانک استارت	02-30-174
58	5660		
59	5713		
60	5714		
61	2641		

A


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
62	5661		
63	4206	فتر پشت صفحه شیطانک استارت	02-30-105
64	5659		
65	5662		
66	5663		
67	3710		
68	5664		
70	3886	پیچ بادگیر AS55B2	01-20-160
71	5665	قاب محافظ داخلی AS28	01-18-231
72	5720		
73	5666	چرخ دنده ۱۳ دندانه ۵۶۶۶	01-19-116
74	5667	واشر مخصوص ۵۶۶۷	01-19-115
75	5670		
76	5671		
77	5672	زنجر ۵۰ لینک AS28	01-18-233
78	5674	قاب محافظ خارجی AS28	01-18-232
79	5675		
80	5673	بست زنجر ۵۶۷۳	01-19-135
81	10810	زنجر ۳۳ لینک	01-19-130
82	10811	زنجر ۴۲ لینک	01-19-129
83	5679		
84	6161		
85	6160		
86	8177		
87	6162		
88	6196	چرخ کامل عقب ۶۱۹۶	01-19-134
89	6159		
90	6327		
91	6568		

A

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
92	6569		
93	6577	دیسک پلاستیکی ۶۵۷۷	01-19-113
94	6578		
95	3957		
96	6032		
97	5684		
98	5463		
99	6163		
100	3948		
101	5756		
102	5686		

B

مجموعه شناسی (2)




B

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	5815		
20	3914	واشر ۳۹۱۴ زیر بدنه AS55B2	01-20-131
55	1912	مهره ۱۹۱۲ AS55B2	01-20-148
95	3957		
103	11775		
104	4352	واشر ستاره ای ضربه گیر بزرگ	01-18-201
106	6037	مهره قفلی ۶۰۳۷ AS55B2	01-20-176
107	3131	ضربه گیر کوچک AS26	01-18-105
108	3789	واشر ستاره ای ضربه گیر کوچک	01-18-160
110	5975		
111	3917		
112	8283		
113	3910		
114	3132	لرزشگیر جانبی AS26AH9/3	01-18-137
115	5762		
116	5759		
117	5262		
118	4699		
119	11789	فریم هد جلو AS26AH9/3	01-18-172
120	11809		
121	5435	بست میله AS26AH9/3	01-18-170
124	2949		
125	7269		
126	11826		

C

مجموعه فرمان



C


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
7	3829	مهره ۳۸۲۹ AS	01-18-192
46	5712		
55	1912	مهره ۱۹۱۲ AS55B2	01-20-148
57	3668	واشر زیر صفحه شیطانک استارت	02-30-174
67	3710		
110	5975		
127	5398	لوله فرمان عمودی AS26	01-18-157
128	5380	براکت سه راهی سمت راست AS	01-18-153
129	5381	براکت سه راهی سمت چپ AS	01-18-154
130	5399	لوله فرمان دارای تنظیم AS26	01-18-155
131	5432		
132	5433	پیچ دسته تنظیم ارتفاع AS55B2	01-20-154
133	5431	مهره باله ای AS26AH9/3	01-18-152
134	5687		
136	5401	تسمه نگهدارنده بالای باک AS26	01-18-149
137	3886	پیچ بادگیر AS55B2	01-20-160
138	3524		
139	4782		
140	6934	مهره کاور موتور AS	02-30-256
141	5246		
142	5247		
143	4783	درب باک AS	02-30-207
144	2412	اورینگ AS55B2	02-32-101

C

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
145	4350		
146	1048	AS26AH9/3 شیر بنزین	01-18-124
147	3690	AS26AH9/3 باک بنزین	01-18-128
148	5422		
149	4563	AS26AH9/3 پایه زیر فرمان	01-18-156
150	1958		
151	1968	AS26 ۱۹۶۸ مهره چرخ	01-18-184
152	4476	AS26 پیچ دوشاخه چرخ جلو	01-20-205
153	4567	AS55B2 خار بین	01-20-206
154	10120		
155	10119		
156	4568	واشر بشقاب ۴۵۶۸	01-20-204
157	4943		
158	6017		
159	10761		
160	4257	AS26AH9/3 دسته گاز	01-18-126
161	10403		
162	7133	دسته های چپ و راست ترمز	01-19-105
163	7106	سیم فعال کننده ترمز AS28	01-19-106
164	7962		
165	6050	AS55B2 دسته اهرم ترمز موتور	01-20-133
170	5953	AS پیچ اهرم ترمز	01-18-221
171	4813	AS26 روکش دسته فرمان	01-18-208
172	3782		
173	3938	AS26 پیچ دوشاخه چرخ جلو	01-18-205
174	3959	AS55B2 ۳۹۵۹ پیچ	01-20-180

D

مجموعه چرخ جلو



D


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	5382	دوشاخه چرخ جلو AS26AH9/3	01-18-176
2	5426	واشر ۵۴۲۶ AS26AH9/3	01-18-175
3	5388	فلنج پایین AS26AH9/3	01-18-123
4	5379	لوله فرمان چرخ جلو AS26	01-18-174
5	5385	فلنج بالا AS26AH9/3	01-18-122
6	5434	میخ پرچ پین AS26AH9/3	01-18-207
7	5387	قفل کن چرخ جلو AS26AH9/3	01-18-177
8	3914	واشر ۳۹۱۴ زیر بدنه AS55B2	01-20-131
9	5386	اهرم تنظیم ارتفاع جلو AS26	01-18-178
10	3886	پیچ بادگیر AS55B2	01-20-160
11	3829	مهره ۳۸۲۹ AS	01-18-192
12	5391	بازوی رابط AS55B2	01-20-246
13	5867		
14	5868	گریسخور چرخ AS55B2	01-20-247
15	5392	پین دو شاخه AS26AH9/3	01-18-179
16	5427	کلاهی قفل پین دوشاخه چرخ جلو	01-18-202
17	5389	صفحه زیر دو شاخه AS26	01-18-180
18	5390	فنر محور جلو AS26AH9/3	01-18-145
18		فنر محور جلو فابریک ۵۳۹۰ AS26	01-18-181
19	3948		
20	3947		
21	5396	بلبرینگ چرخ AS26	01-18-212
22	5395	چرخ جلو AS26AH9/3	01-18-187
23	5394	بوش چرخ جلو AS26AH9/3	01-18-186
24	5384	صفحه تنظیم ارتفاع راست AS26	01-18-188
25	5383	صفحه تنظیم ارتفاع چپ AS26	01-18-182

D

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
26	1980	واشر چرخ ۱۹۸۰ AS26	01-18-183
27	5397	پیچ چرخ جلو AS26AH9/3	01-18-189
28	1968	مهره چرخ ۱۹۶۸ AS26	01-18-184
29	1905	واشر U AS55B2	01-20-145
30	1912	مهره ۱۹۱۲ AS55B2	01-20-148
31	5461	بوش پیچ تنظیم ارتفاع جلو AS26	02-30-252
32	3938	پیچ دوشاخه چرخ جلو AS26	01-18-205
33	5393	درپوش جلو AS26AH9/3	01-18-173
34	5506		

E

مجموعه هوارسانی




E

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	3696	خرطومی هواکش AS26AH9/3	01-18-129
3	7545	فیلتر هواکش AS SKN	02-30-206
4	8180	درب هواکش AS26AH9/3	02-30-109
5	3933		
6	1940	واشر AS26AH9/3 ۱۹۴۰	01-18-185
7	7547	بست پایه هواکش AS26AH9/3	02-30-150
8	4225	مهره بادگیر AS26AH9/3	02-30-121
9	7543	هواکش کامل AS26	02-30-157
10	3829	مهره ۳۸۲۹ AS	01-18-192
11	5366	بست میانی خرطومی AS26	01-18-136
12	2926		
13	3388	بست پایین خرطومی AS26	01-18-135
14	4519		
17	4242	بست فلنج هواکش AS55/550	02-32-130
19	10862		

F

مجموعه متعلقات ترمز چرخ




F

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	7133	دسته های چپ و راست ترمز	01-19-105
2	7106	سیم فعال کننده ترمز AS28	01-19-106
3	7135		
4	7109	کاور میانی سیم ترمز ۷۱۰۹	01-19-107
5	3829	مهره ۳۸۲۹ AS	01-18-192
6	7112	پولک کناری سیم ترمز ۷۱۱۲	01-19-108
7	7113	پولک مرکزی سیم ترمز ۷۱۱۳	01-19-109
8	3959	پیچ ۳۹۵۹ AS55B2	01-20-180
9	7110		
10	6093		
11	7105	سیم ترمز پایین ۷۱۰۵ AS28	01-19-110
12	4519		
13	7131		
14	7100		
15	7101		
16	3914	واشر ۳۹۱۴ زیر بدنه AS55B2	01-20-131
17	7108		
18	7097	باند ترمز ۷۰۹۷	01-19-111
19	7123	بوش اهرم کلاچ AS28	01-19-112
20	7269		

G

مجموعه متعلقات موتور



G


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	10837		
2	3910		
3	3917		
4	5975		
5	3132	لرزشگیر جانبی AS26AH9/3	01-18-137
6	3487	واشر پشت مانیفولد AS26	02-30-243
7	3412	مانیفولد کاربراتور AS	02-30-230
8	5862		
9	4934		
10	4500	کاربراتور AS	02-30-160
11	4392		
12	3483	واشر داخل چرخ عقب AS26	01-18-191
13	3484		
14	10217		
15	3416	بادگیر AS26AH9/3	02-30-124
16	10836		
17	3366	واشر گلویی اگزوز AS26	02-30-152
18	6246	اگزوز AS26AH9/3	02-30-148
19	3706	بوش اگزوز AS	02-30-253
20	3914		01-20-131
21	6247	بازوی نگهدارنده اگزوز AS26	02-30-127
22	1939		
23	3915		
25	6934	مهره کاور موتور AS	02-30-256
26	10820	استارت کامل AS26AH9/3	02-30-111
27	5725	واشر AS	02-30-255

G

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
28	4227		
29	3744	پیچ استارت AS26AH9/3	02-30-126
30	3699		
31	4854		
32	5733		
33	4903		
34	1061	شمع AS	02-30-242
34		شمع AS B6H	02-30-259
35	3494	سر شمع AS	01-18-229
36	10920		
37	10788		
38	10189		
39	11782		

H

مجموعه موتور



H

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	10493	پیستون و رینگ استاندارد AS	02-30-203
1	4994=655	مجموعه پیستون و رینگ اورسایز AS	02-30-239
1		پیستون و رینگ مشابه AS26	02-30-245
2	10814	پوسته کامل بالا و پایین موتور AS	02-30-146
3	10255	بلبرینگ پایین میل لنگ AS	01-34-134
4	1901	پین ۱۹۰۱ AS26	01-18-216
5	3344	بلبرینگ جلو میل لنگ AS	02-30-235
6	1920		
7	3744	پیچ استارت AS26AH9/3	02-30-126
8	4718		
9	6147		
10	3345	کاسه نمد جلو میل لنگ AS26	02-30-103
11	10958		
12	3346		
13	4494	میل لنگ AS26AH9/3	02-30-122
14	4923	واشر فاصله انداز AS26	02-30-147
15	3361	خار فلایویل AS	02-30-195
16	3369	رولبرینگ گزن پین AS26	02-30-112
17	3342		
18	3343	خار گزین پین AS26=AS55	02-30-120
19	3349	واشر زیر سیلندر فابریک AS	02-32-231

H


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
19	SKN	واشر زیر سیلندر AS SKN	02-30-233
20	1254	پیچ اگزوز AS26AH9/3	02-30-145
21	5863		
22	4692	پیچ سیلندر AS	02-30-158
23	5322		
24	10798		
25	10844		
26	1908		
27	3372		
28	10736		
29	3958	واشر روی فلاپویل AS	02-30-222
30	4212	فتجانی سر میل لنگ AS	02-30-210
31	3921	مهره روی هوزینگ AS55B2	02-32-104
32	3114	مجموعه اورینگ AS	02-30-123
33	3107	کاسه نمد انتهایی میل لنگ AS26	02-30-106
34	10839		
35	5422		
36	3366	واشر گلویی اگزوز AS26	02-30-152
37	3487	واشر پشت مانیفولد AS26	02-30-243
38	3683	مجموعه واشر موتور AS	01-34-137

H

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
39	6035		
40	10837		
41	7956		
42	4717		
43	10580	رینگ استاندارد AS	02-30-159
43	3341	رینگ اورسایز موتور AS	02-30-250
44	6571	مجموعه گزن پین و رولبرینگ	01-18-107
45	4691	سیلندر AS	02-30-205
46	10580	رینگ استاندارد AS	02-30-159
46	3341	رینگ اورسایز موتور AS	02-30-250

I

مجموعه پایه موتور



I

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	7079	پایه زیر موتور AS26AH9/3	02-30-132
2	3105	بلبرینگ انتهایی میل لنگ AS26	02-30-236
3	3107	کاسه نمد میل لنگ انتهایی AS26	02-30-106
4	6075	بوش فنجانی ۶۰۷۵	01-18-225
5	3109		
6	3114	مجموعه اورینگ AS	02-30-123
7	6171	شافت انتقال قدرت AS26AH9/3	02-30-144
8	6261		
9	6337		
10	1985		
11	3113	واشر شافت گیربکس AS55	02-32-118
12	3111	دنده اصلی انتقال قدرت AS26	02-30-100
13	3112		
14	4663	پولی انتقال قدرت AS26AH9/3	02-30-102
15	4713	واشر پولی انتقال قدرت AS26	02-30-108
16	4823	واشر پولی انتقال قدرت AS26	02-30-107
17	3914	واشر ۳۹۱۴ زیر بدنه AS55B2	01-20-131
18	4519		
19	5984		

I


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
20	5732		
21	4789		
22	3134		
23	3135	غلاطکی AS26	02-30-101
24	3136		
26	3901		
27	5827		
28	10782		
29	4986		
30	10781		
31	3131	ضربه گیر کوچک AS26	01-18-105
37	6342	پایه ترمز تیغه AS26AH9/3	02-30-133
38	5463		
39	6343	فیش خاموش کن موتور AS26	02-30-135
40	4748		
41	5833		
42	6345		
43	10783		
44	6364		

I

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
45	6346		
46	3957		
47	10784		
48	10785		
49	10616		
50	10839		
51	10911		
52	4717		
53	11775		
54	5975		
55	6037	صفحه زیر موتور AS55B2	01-20-176

G


مجموعه استارت



G			
شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	4201	فنر استارت AS	02-30-199
2	10737	پولی استارت AS	02-30-200
3	4457	طناب استارت AS	02-30-202
3	4457	طناب استارت AS	02-30-223
4	1186	دسته استارت AS	02-30-201
5	3668	واشر زیر صفحه شیطانک استارت AS	02-30-174
6	SKN	فنر شیطانک استارت AS-SKN	02-30-219
7	4205	شیطانک استارت AS	02-30-196
8	3137	واشر خاردار شیطانک استارت AS	02-30-176
9	5359	صفحه زیر شیطانک استارت AS	02-30-198
10	4206	فنر پشت صفحه شیطانک استارت AS26AH/3	02-30-105

H

مجموعه کاربراتور



K


شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	2776	* آستینی سیم گاز AS	01-18-209
2	10854	سوزن کاربراتور AS530	01-34-141
3	4223	واشر سوزن اصلی AS 26 AH9/3	02-30-115
4	3466	* فنر کاربراتور AS	02-30-161
5	2789	* پیچ ۲۷۸۹ AS	02-30-164
6	3465	* کلمپ AS	02-30-165
7	3400	* درپچه گاز AS	02-30-166
8	4932	* بوش گلوبی کاربراتور AS ۴۹۳۲	02-30-167
9	2779	* پیچ ۲۷۷۹ AS	02-30-168
10	3475	* واشر دیسکی AS	02-30-169
11	2770	* بازوی کاربراتور AS	02-30-170
12	3397	* محور اهرمی ساسات AS	02-30-171
13	2506	* لوله اتصالی AS	02-30-172
14	3399	* محور کامل گاز AS	02-30-173
15	4502	* اهرم AS	02-30-175
16	3464	* پیچ ۳۴۶۴ AS	02-30-177
17	3470	* پیچ ۳۴۷۰ AS	02-30-178
18	3469	* فنر ۳۴۶۹ AS	02-30-179
19	2760	* پیاله کاربراتور AS	02-30-180
20	5496	* شناور AS	02-30-181
21	4784	* سوزن شناور AS	02-30-182
22	1206	* واشر ۱۲۰۶ AS	02-30-183
23	1205	* سوزن ژینگلور جت AS	02-30-184
24	1203	* پین شناور AS	02-30-185

K

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
25	1201	واشر ۱۲۱۰ AS *	02-30-186
26	2769	پیچ ۲۷۶۹ AS *	02-30-187
27	2771	پین ثابت AS *	02-30-188
28	2768	پیچ ۲۷۶۸ AS *	02-30-189
29	2765	واشر دیسکی ۲۷۶۵ AS *	02-30-190
30	2767	فنر حلقوی AS *	02-30-191
31	3472	اهرم ۳۴۷۲ AS *	02-30-192
32	2763	واشر دیسکی ۲۷۶۳ AS *	02-30-193
33	1932	مهره ۱۹۳۲ AS *	02-30-194
34	3398	دریچه ساسات AS *	02-30-220
35	1248	پیچ کاربراتور AS *	02-30-221
36	2788	واشر فنری کاربراتور AS 2788 *	02-30-224
37	3473	واشر دیسکی زبانه دار کاربراتور AS *	02-30-226
38	3467	پیچ تنظیم کاربراتور AS 26 ۳۴۶۷	02-30-240
39	2781	مهره گلویی کاربراتور=مهره ۲۷۸۱ AS	02-30-241
40	4501	واشر فنری (فنر کاربراتور) AS ۴۵۰۱	02-30-246

I

باجه تیغه



I

شماره قطعه	شماره فنی	نام کالا	کد کالا
1	3500	واشر زیر دیسک تیغه AS26	01-18-104
2	8219-6829	تیغه AS26AH9/3	01-18-111
3	3739	واشر قفلی تیغه AS26AH9/3	01-18-117
4	3460	پیچ تیغه AS26AH9/3	01-18-118
5	2593	خار میل لنگ = خار محور AS	01-18-121
6	3076	واشر فیبری AS26AH9/3	01-18-139
7	6350	واشر زیر هوزینگ AS26AH9/3	01-18-142
8	6349	کلاچ تیغه AS26AH9/3	01-18-147
9	10739	دیسک مربعی تیغه AS26	01-18-234
	SKN	توپی تیغه AS26=28	01-18-227