


A

مجموعه گیربکس هد  
Gearcase assy




A

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
۱	TJ00-2602	Gear Case Assy Include 2-23	مجموعه گیربکس هد Caster پشتی	06-09-100
۲	BJ01-2602	Gear Case		
۳	BJ05-2602	Bevel Pinion 8x9t		
۴	BJ04-6202	Bevel Gear		
۵	BJ06-2602	Spline Shaft		
۶	BL-012	Blade 305x2Tx1.6mm	تیغه دو پر Caster *	06-08-122
۷	BJ07-2601	Blade Holder-A	نگهدارنده بالای تیغه Caster	06-08-116
۸	BJ08-2601	Blade Holder-B	نگهدارنده پایین تیغه Caster	06-08-117
۹	Z6000	Ball Bearing 6000		
۱۰	Z6000Z	Ball Bearing 6000z		
۱۱	Z629	Ball Bearing 629		
۱۲	Z6201UU	Ball Bearing 6201uu		
۱۴	R-S10	C-Sanp Ring S10		
۱۵	R26	C-Sanp Ring R26		
۱۶	R32	C-Sanp Ring R32		
۱۷	XGW-68	Hexagon Bolt M6x8		
۱۸	XGW628SPWS	Hexagon Bolt M6x28 Spws		
۱۹	XGW510SPWS	Hexagon Bolt M5x10 Spws		
۲۰	BJ02-6202	Grass Cover		
۲۱	BJ03-6202W	Nut Cover	فنجانی تیغه Caster	06-08-118
۲۱		Nut Cover	فنجانی تیغه فلزی	06-08-127
۲۱		Nut Cover	فنجانی زیر تیغه متفرقه ۱۲۲۵۸۲	06-08-133
۲۲	XMW10L	Blade Lock Nut	مهره تیغه Caster	06-08-119
۲۳	XGW-58SP	Hexagon Bolt M5x8 Sp		

**B**

مجموعه انتقال قدرت و اهرم گاز  
**MAIN PIPE&LEVER ASSY**




**B**

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
۱	TS12-2601R	Safety Guard Assy	محافظ تیغه Caster پشتی	06-09-114
۲	TK14-471426231425	Main Pipe C.P.	لوله انتقال قدرت Caster پشتی	06-09-102
۳	AE4-2602-350T-048	Throttle Lever Assy	مجموعه دسته و سیم گاز Caster پشتی	06-09-109
۴	BK10-2604	Grip		
۵	TK02-2604	Pipe Connector Assy	کانکتور وسط شافت انتقال قدرت Caster پشتی	06-09-127
۶	BK04-71468		بلبرینگ و بوش داخل کانکتور	06-09-104
۷	BK12-2603		پوسته کانکتور Caster پشتی	06-09-105
۸	BK03-2403	Clamp	بست لوله Caster پشتی	06-09-105
۹	TK13-26607	Spacer		
۱۰	TK14-2601	Shaft Joint		
۱۱	BK04-71468	Drive Shaft	شافت انتقال قدرت Caster پشتی	06-09-103
۱۲	Ru-1351		سیم گاز Caster پشتی	06-09-119

C

مجموعه دسته نگهدارنده  
LOOP HANDLE ASSY




C

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
۱	TH03-2602	Loop Handle Assy	دسته نگهدارنده Caster پشتی	06-09-120
۲	BH.32-026		براکت دسته نگهدارنده Caster پشتی	06-09-106
۳	CTT1	Tool Set Include		

D

مجموعه شفت قابل انعطاف  
FLEX. SHAFT ASSY




D

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
۱	BR-048	Flex.Ass'y Include 42~43	لوله و شافت قابل انعطاف Caster پشتی	06-09-110
۲	BR-048-1	FLEX.OUTPIPE ,L=880mm		
۳	BR-048-2	FLEX.SHAFT,L=895mm	شافت قابل انعطاف Caster پشتی	06-09-111
۴	BK17-85	Protected Cover		

E

مجموعه کلاچ  
CLUTCH CASS ASSY




E

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
۱	TG25-023	Clutch Case Ass'y Include 47~51	مجموعه پوسته و درام کلاچ Caster پشتی	06-09-112
۲	TG04-023	Clutch Case		
۳	R-S15	C-Snap Ring S15		
۴	Z6202ZZ	Ball Bearing 6202zz		
۵	R35	C-Snap Ring R35`		
۶	TG12-303	Clutch Drum C.P.	درام کلاچ Caster پشتی	06-09-113
۷	XGK630SPWS	Hexagon Bolt M6*30spws		

F

مجموعه فریم و پایه موتور  
FRAME ASSY & ENGINE SUPPORT COMP





F

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
۱	BM01-1W	Knapsack Frame		
۲	BM14-2501	Knapsack Pad Fitting		
۳	XFK512	M5x12 FRANGE BOLT		
۴	TM23-2501	Knapsack Pad		
۵	RE-025-11C	Shoulder Band Ass'y		
۶	CF-GX35	Engine Bracket	پایه موتور Caster پشتی	06-09-115
۷	XAA540SPWS	Bolt M5*40spws		
۸	XFK512	Tapping Screw M5*12		
۹	XHK6	Frang Nut Washer M6		
۱۰	TM04-2501W	Vibro-Isolating Support C.P	پایه مثلثی Caster	
۱۱	BM10-2501	Rubber Damper		
	BF3-1335K	Spacer		
۱۳	XHW10	Frang Nut M10xp1.25		
۱۳	XSW10	M10 Spring Washer		
۱۴	CF-4352		کاور روی بلبرینگ پایه Caster پشتی	06-09-116